


1 APP HERUNTERLADEN


Download der INTIRE Workshop App im Apple Store (iOS) oder Google Play Store (Android)



2 BENUTZERKONTO ERSTELLEN




1. Als Werkstatt auf anmelden klicken




1. Falls Benutzerkonto vorhanden, anmelden
2. Falls kein Konto vorhanden, registrieren

3 FAHRZEUG VERBINDEN




1. Fahrzeuge in der Nähe werden automatisch erkannt. Um eine Verbindung herzustellen das Fahrzeug aus der Liste auswählen und verbinden. (Sicherstellen, dass die Zündung eingeschaltet ist)




2. Alternativ kann per Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), oder Scannen des Codes eine Verbindung zum Fahrzeug hergestellt werden


4 RDKS-SERVICE DURCHFÜHREN



1. Fahrzeugschema, Echtzeit-Daten zu Luftdruck und Temperatur werden angezeigt
2. Mit Auswahl „RDKS-Service“ den Service starten



1. Bridge- und Sensorenübersicht werden sichtbar
2. Sensoren lassen sich per Klick auf das Austauschsymbol ersetzen
3. Sensor-ID kann anschließend per QR-Code oder manuell eingegeben werden
4. Sensoren können untereinander getauscht werden, z. B. bei einem Radwechsel zwischen Achsen oder Seiten Dazu wird das Wechselpfeilsymbol verwendet



1. Nach Abschluss des Service „Abschließen“ auswählen. Änderungen werden gespeichert und ein Service-Report kann optional erstellt werden.
2. In der Fahrzeugübersicht wird zusätzlich ein Infocfeld angezeigt, wenn neue Firmware-Updates verfügbar sind.



TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Fragen oder Unterstützungsbedarf.



+4973215504499



E-Mail:
support@tirecheck.com

Hier geht's zu den
Anleitungsvideos!



@TireCheck_TPMS

